

『音静香』 直貼り施工上の注意

1.施工前の環境

膨張、収縮を防ぐため現場で開梱した状態で1週間以上環境になじませて下さい。

梅雨時期の施工はなるべく避けて下さい。

2.仮並べ

天然木ですので、木柄・色柄の違いがありますので、貼りはじめる前は仮並べし、バランスをとって施工して下さい。

3.下地(モルタル)

セルフレベルーで下地調整し、不陸は1mにつき2mm以下にして下さい。

下地の乾燥は、モルタル水分計で測定して8%以下とし、土間に接するコンクリートは防水処理をして下さい。乾燥が不十分な場合、接着不良、床材の反り・伸びなどの不具合が生じることがあります。

下地の凸凹、ゴミ、ホコリは除去して下さい。

4.接着剤

施工時は専用ボンド(小西ボンド)で、目安量をコンクリート面に均一に塗って施工して下さい。

接着後はゴムハンマーで充分圧着し、板がモルタル面から離れて浮かないよう重しを載せて接着強度がでるまで保持して下さい。

※小西ボンド 夏用 KU928RS

冬用 KU928RW

目安量(394g/m²)

☆貼り方は、レンガ貼りもしくは乱尺貼りがオススメです。